BasicLine Vorgartenzaun

Montage- und Pflegeanleitung

- Zollstock
- Spaten
- Wasserwaage
- Schnur
- Estrich Beton
- Zwischenanschluss-haubenset
- Metall-HSS-Bohrer
- 3,5 mm
- Akkuschrauber.

Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung. **Wir empfehlen die Reinigung der Elemente vor der Montage.** Mit Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das Erscheinungsbild und die Eigenschaften des Materials als einwandfrei an. Variationen in Farbe und Struktur sind rohstoffbedingt und zulässig. Die Oberfläche bekommt dadurch ein natürliches Erscheinungsbild.

Montage der Vorgartenzäune & Pforten

Bevor Sie mit der Montage der Pfosten beginnen, legen Sie entsprechend Ihres Grundstücksverlaufs die Richtung der Zäune fest. Spannen Sie eine Schnur und legen Sie nun die Abstände der Pfosten fest. Der Abstand der Pfosten bei Zaunelementen beträgt 181 cm, bei 1-flügeligen Pforten 100 cm und bei 2-flügeligen Pforten 300 cm.

Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unterstützung bei der Errichtung von BasicLine PVC-Vorgartenzäunen!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bereit liegen.

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Die Firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.

Wichtig:
Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeinträchtigen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage. Der Einbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen vorgenommen werden. Wir empfehlen die Montage durch den Fachhandwerker. Die Montage muss mit den passenden und freigegebenen Systemkomponenten erfolgen.

Die Sendung darf im verpackten Zustand **NICHT** der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Staunässe entsteht Flecken- und Schimmelbildung (auch rote Flecken). Dieses stellt **KEINEN** Reklamationsgrund dar, da alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwandfreien Zustand unser Lager verlassen.

Stand: 07/2020

Wichtig: Bitte achten Sie bei der Montage jedes Elementes auf die richtige Ansicht (Vorder- und Rückseite sind unterschiedlich). Entfernen Sie nach der Montage alle Bohr- und Schneidspäne sowie die Schutzfolien.

1 | Heben Sie das Erdreich ca. 500-800 mm tief aus. Das Loch sollte etwa 250 x 250 mm breit sein. Setzen Sie nun den Pfosten in das vorbereitete Erdloch.

Hinweis: Weitere Angaben zum Fundament finden Sie auf dem Merkblatt unter www.groja.de

2 | Nachdem Sie den Pfosten mit der Wasserwaage ausgerichtet haben, kontrollieren Sie den Abstand von Oberkante Gelände zur Unterkante Befestigung. Dieses Maß sollte je nach Vorgartenzaunhöhe 78 cm oder 105 cm betragen (seitliche Zaunhöhe + 15 cm Variationsspiel).

3 | Betonieren Sie jetzt die Pfosten in das Erdloch ein. Verfahren Sie mit den nachfolgenden Pfosten ebenso.

4 | Schrauben Sie nun die Zwischenanschlusshauben entsprechend der Querriegelhöhen an die Pfosten. Verwenden Sie hierzu die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben. Nachdem Sie alle Halterungen an den Pfosten angebracht haben, hängen Sie die Zaunelemente ein.



5 | Verschrauben Sie die Zäune mit den mitgelieferten Schrauben und setzen Sie die Schraubenkappen auf.

6 | Für die 1-flügelige Pforte befestigen Sie die Aufhängungen und den Klinkhaken auf der Rückseite der Pfosten (DIN Richtung beachten!). Bohren Sie die Löcher mit einem 3,5 mm -HSS-Bohrer vor. Achten Sie auch hier auf die entsprechende Bodenfreiheit wie bei den Zäunen.

7 | Setzen Sie zum Schluss die Pfostenkappen auf die Pfosten

Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise auf der Rückseite!

BasicLine | Pflegehinweise

Die hochwertigen und unempfindlichen Zaunelemente lassen sich schnell und einfach mit Wasser oder dem Reinigungsset säubern. **Wir empfehlen die Reinigung der Elemente vor der Montage.**

Alle Elemente sind in Sichtseite abgebildet, bitte berücksichtigen Sie dies bei einer Bestellung von Abschlusselementen. Auf der Rückseite sind die Halteleisten und die Dichtung sichtbar, die zur Befestigung der sogenannten Füllungen notwendig sind. Auf der Sichtseite sind diese Leisten nicht zu sehen.

Alle Zaunelemente sind vor Staunässe geschützt. Eine kleine Öffnung an der Unterseite sorgt für eine störungsfreie und kontinuierliche Entwässerung.

Wählen Sie zwischen den beiden Montagevarianten „Einbetonieren“ oder „Aufdübeln“. Diese Wahl hängt in der Regel von der Untergrundbeschaffenheit ab. Bei der Bestellung müssen Sie die Montagevariante angeben.

Hinweis: Weitere Angaben zum Fundament finden Sie auf dem Merkblatt unter www.groja.de

Technik:
Die patentierten Befestigungssets ermöglichen eine sehr einfache und schnelle Montage. Im montierten Zustand sind sie sehr dezent und jeweils passend zur Farbe der Elemente erhältlich. Eine Montageanleitung, eine Bohrschablone sowie die benötigten Bits werden bei einem Autrag kostenlos mitgeliefert.

Lagerung:
Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne oder bei Feuchtigkeit gelagert wird. Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der Elemente und somit mögliche Verformungen zu vermeiden.

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Die Firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.